

■定格総荷重表

ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)
81.0	4.0	3.10
73.0	8.5	3.10
68.8	11.0	3.10
65.0	13.0	2.65
60.0	15.5	2.20
57.0	17.0	2.00
56.0	17.4	1.85
50.0	20.1	1.25
45.0	22.1	0.90
40.0	23.9	0.65
35.0	25.6	0.45
30.0	27.1	0.30
危険角度	25°	

ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)
81.0	4.0	3.10
73.0	8.5	3.10
68.8	11.0	3.10
65.0	13.0	2.30
60.0	15.4	1.55
57.0	16.8	1.20
56.0	17.2	1.10
50.0	19.9	0.60
45.0	22.0	0.30
危険角度	42°	

ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	荷 重 (ton)
81.0	4.0	3.10
73.0	8.5	3.10
68.8	10.8	1.90
65.0	12.7	1.25
60.0	15.0	0.65
57.0	16.5	0.35
56.0	16.9	0.30
危険角度	54°	

作業半径 (m)	6.7mブーム		11.0mブーム		15.2mブーム	
	前方	全周	前方	全周	前方	全周
3.0		6.00		5.50		5.20
3.5	8.50	4.50	8.50	4.10	8.00	3.80
4.0	8.50	3.30	8.50	3.20	8.00	3.00
4.5	7.50	2.55	7.20	2.55	6.50	2.40
5.0			6.10	2.00	5.40	1.90
5.5			5.10	1.55	4.55	1.50
6.0			4.25	1.20	3.85	1.15
6.5			3.55	0.90	3.30	0.85
7.0			3.00	0.65	2.80	
8.0			2.15		2.05	
9.0			1.55		1.50	
10.0					1.00	
11.0					0.60	
危険角度	-	-	-	30°	30°	56°

作業半径 (m)	6.7mブーム		11.0mブーム		15.2mブーム	
	前方	全周	前方	全周	前方	全周
3.0		4.80		4.40		4.00
3.5	6.80	3.60	6.40	3.30	5.90	3.00
4.0	6.80	2.65	6.40	2.55	5.90	2.40
4.5	6.00	2.05	5.50	2.05	5.00	1.90
5.0			4.75	1.50	4.30	1.40
5.5			4.10	1.05	3.65	1.00
6.0			3.40	0.65	3.10	0.60
6.5			2.85		2.65	
7.0			2.40		2.25	
8.0			1.65		1.60	
9.0			1.00		1.00	
10.0					0.50	
危険角度	-	-	-	42°	35°	60°

(単位：ton)

(単位：ton)